



Ist der Zustand der Maschine in Ordnung und sämtliches Zubehör vorhanden, ist die Maschine von ihren Bohlen zu befreien und aufzustellen. Bei der Aufstellung ist darauf zu achten, daß ein gut zementierter Untergrund vorhanden ist, oder es ist, falls die Maschine in einem Raum mit ungenügendem Boden aufgestellt werden soll, ein Fundment entsprechend dem Aufstellungsplan, s. Blatt, 13 auszubilden. Ein solides Fundament ist für eine einwandfreie Arbeit der Maschine von ausschlaggebender Bedeutung. Deswegen ist von einer Aufstellung in Stockwerken abzuraten.